

Elektromos termosztát/hőszabályozó "VENTS RT-10"

Rendeltetés

A hőszabályozót a háztartási ventilátorok ki- és bekapcsolására tervezték, ha a hőmérséklet eléri a meghatározott hőmérsékletet.

A termosztátot a falra kell telepíteni.

Alapvető műszaki adatok

Tápfeszültség: 230V, 50-60 Hz.

A 7-es ábra szerinti bekötés esetén:

- a maximális teljesítmény legfeljebb 10A;
- maximális egyedi terhelés legfeljebb 3A.

A 8-as ábra szerinti csatlakoztatás esetén:

- maximális watt terhelés legfeljebb 6A;
- maximális egyedi terhelés legfeljebb 2A.

Külső méret: 84 * 84 * 35mm.

Tömeg: 0,13 kg.

Védettségi fokozat: IP40 (csak az elülső fedőburkolat).

Üzemelési feltételek: -10°C és +40°C között, 80% relatív páratartalom mellett (25°C foknál).

A környező levegő nem tartalmazhat savakat vagy maró anyagokat.

A csomag tartalma

1. Termosztát - 1 darab;
2. Használati útmutató;
3. Csavarok a telepítéshez;
4. Burkolat

Biztonsági előírások

A hőszabályozó telepítését kizárólag szakember végezheti a vonatkozó szabványok és dokumentumoknak megfelelően.

Figyelem: A hőszabályozó vezetékai feszültség alatt állnak. A telepítés és csatlakoztatás csak kikapcsolt elektromos áramkör mellett végezhető.

Telepítés és üzemeltetése

A szabályozót beltéri alkalmazásra, függőleges telepítésre tervezték.

A szabályozó telepítése és üzemeltetése során:

- víz és egyéb folyadékok nem kerülhetnek a készülékbe
- a készüléket nem szabad közvetlen napfénynek kitenni
- a készülék közelében nem szabad fűtőtesteket vagy más hőforrásokat elhelyezni.

Telepítés és csatlakoztatás

1. Kapcsolja ki annak az áramkörnek az áramellátását, amelyen dolgozni fog.
2. Egy csavarhúzó segítségével lazítsa meg a csavart, és vegye le a fedelet.
3. Ceruzával jelölje ki a rögzítéshez szükséges nyílások helyét.
4. Fúróval fúrja ki a lyukakat a megjelölt helyeken, minden nyílásba helyezzen egy dübelt.
5. Csavarok és egy csavarhúzó segítségével rögzítse a vezérlőt a falhoz, majd vezesse át a vezetékeket a vezérlő burkolatán lévő nyíláson keresztül (4. ábra). Külső vezetékek alkalmazása esetén lyukat kell fúrni a vezérlő burkolatába (5. ábra).
6. Távolítsa el a szigetelést körülbelül 5-7 mm-re a vezetékek végétől. Ezután az ábráknak megfelelően (7. ábra - 9. ábra) csatlakoztassa a vezetékeket a sorkapcsolóban lévő csatlakozókhoz, majd ezeket rögzítse csavarok segítségével.
7. Ezt követően helyezze fel és csavarokkal rögzítse a burkolatot (10. ábra).
8. A vezérlőgombbal állítsa be azt a hőmérsékletet, amelynél szeretné, ha a ventilátor bekapcsol / leáll (11. ábra).

Tárolás

A készüléket az eredeti csomagolásban, jól szellőző helyiségben, +5°C és +40°C közötti hőmérsékleten és legfeljebb 80% relatív páratartalom mellett (25°C foknál) tárolja.

A környezeti levegő nem tartalmazhat savas vagy maró hatású vegyületeket.

Jótálás

A garancia időtartama a kiskereskedelmi értékesítéstől számított 12 hónap, a termék szállítási, tárolási, telepítési és használati feltételeinek megfelelően.

A garancia nem terjed ki a mechanikusan sérült termékekre.

Ha az értékesítés dátuma nem ellenőrizhető, a jótállást a gyártás dátumától kell számítani.

A jótállási időszak alatt a hibás alkatrészek okozta meghibásodás esetén a vásárlónak joga van a termék javítására vagy cseréjére - a kereskedővel való megállapodás függvényében.

A gyártói garancia nem terjed ki a termék helytelen használatára és jogosulatlan módosítására.

