

Leo

HORDOZHATÓ VENTILÁTOR



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Stadler Form®

Leo

HORDOZHATÓ VENTILÁTOR



Gratulálunk! Ön most vásárolta meg ezt a kivételesen esztétikus LEO 3D légkeringetőt. Biztosak vagyunk benne, hogy sok örömet fog majd szerezni. A LEO hordozható ventilátor a lágy szellő, vagy az erős légáramlat segítségével érezhetően javítja a helyiség levegőjét.

Az összes egyéb elektromos háztartási készülékhez hasonlóan ezekkel a modellekkel kapcsolatban is különleges figyelemre van szükség ahhoz, hogy elkerülje a sérüléseket, égési károkat, illetve a készülék károsodását. Ez okból az **első használatba vételt megelőzően** figyelmesen olvassa el a használati útmutatóban foglaltakat és magára a készülékre vonatkozó biztonsági tanácsokat.

A KÉSZÜLÉK LEÍRÁSA

A készülék a következő fő alkatrészekből áll:

1. Hordfogantyú
2. Hálózati adapter
3. Csatlakozás a hálózati adapterhez
4. Be-/kikapcsoló gomb
5. Gomb a sebességfokozat kiválasztásához: 1-4
6. Gomb a függőleges lengés üzemmódhoz: -5° - 85°
7. Gomb a vízszintes lengés üzemmódhoz: 60°, 90° vagy 180°
8. A „Natural Breeze” mód kiválasztására szolgáló gomb
9. Az időzítő funkció kiválasztására szolgáló gomb: 1–7 óra
10. Távirányító
11. Infravörös vevő
12. Elemtartó távirányító (CR2032 típus)
13. Levegőbemenet
14. Levegőkimenet eltávolítható rács
15. Ventilátorlapát
16. Csavar a levegőkimeneti rács eltávolításához
17. Gomb a ventilátorlapát rögzítéséhez
18. Rögzítő tengely a ventilátorlapáthoz

A KÉSZÜLÉK MŰKÖDÉSE

A 3D légkeringető optimálisan keringeti a hideg és a meleg levegőt egyaránt.

A **LEO** függőlegesen és vízszintesen is tudja keringeni a helyiség levegőáramlását. Ideális nyáron és télen is, mivel növeli a légkondicionáló és fűtési rendszerek hatékonyságát. Az igazán csendes, gyenge szellőtől az erős szélmozgásokig állítható a **LEO** fokozata.

FONTS BIZTONSÁGTECHNIKAI UTASÍTÁSOK

Kérjük az első használatba vétel előtt olvassa végig figyelmesen a használati útmutatóban foglaltakat és a használati útmutatót a későbbiekre vonatkozóan biztos helyen őrizze meg. Szükség esetén adja tovább a készülék következő tulajdonosának.

- A **Stadler Form** nem vállal felelősséget a jelen használati utasítás be nem tartásából eredő veszteségekért vagy károkért.
- A készüléket otthon csak az ebben az útmutatóban leírt célokra szabad használni. A készülék jogosulatlan használata és műszaki módosítása élet- és egészségveszélyt okozhat.
- A készüléket 8 évesnél idősebb gyermekek, valamint csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi képességű, illetve tapasztalattal és tudással nem rendelkező személyek kizárólag csak felügyelettel használhatják, vagy ha a készülék biztonságos kezelésére vonatkozó utasításokkal teljes körűen ellátták, és megértették a veszélyeket. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. A tisztítást és a felhasználói karbantartást gyermekek nem végezhetik felügyelet nélkül.
- Soha ne hagyja a csomagolás egyetlen részét sem gyermekek számára elérhető helyen.
- Ha a tápkábel megsérült, a veszély elkerülése érdekében a gyártónak, annak szervizképviselőnek, vagy szakképzett személynek kell kicserélnie.

- A készüléket az **összeszerelési útmutató** szerint szerelje össze. Pontosán kövesse az összeszerelési utasításokat, és győződjön meg arról, hogy minden csavar szorosan meg van húzva, hogy elkerülje a sérüléseket és a veszélyeket.
- Soha ne helyezzen tárgyakat a ventilátor rácsába. Működés közben ne takarja le a készüléket.
- A védőrács eltávolítása előtt mindig húzza ki a tápkábelt a konnektorból.
- Csak váltóáramhoz csatlakoztassa a kábelt. Vegye figyelembe a készüléken található feszültségadatokat.
- Ne használjon sérült hosszabbítót.
- Ne vezesse át a tápkábelt éles széleken, és ügyeljen arra, hogy ne szoruljon be.
- Ne húzza ki a dugót a konnektorból nedves kézzel vagy a tápkábelnél fogva.
- Ne használja a készüléket fürdőkád, zuhanyzó vagy úszómedence közelében (legalább 3 m távolságot tartson be). A készüléket úgy helyezze el, hogy a kádban lévő személy ne érinthesse meg a készüléket.
- Ne helyezze a készüléket hóforrás közelébe. Ne tegye ki a tápkábelt közvetlen hőhatásnak (például felforrósodott főzőlapnak, nyílt lángnak, forró vastalpnak vagy fűtőtestnek). Óvja a tápkábeleket az olajtól.
- Ügyeljen arra, hogy a készülék megfelelően legyen elhelyezve, hogy biztosítsa a magas stabilitást működése közben, és ügyeljen arra, hogy senki ne botoljon bele a tápkábelbe.
- Csak beltéri használatra alkalmas.
- Ne tárolja a készüléket a szabadban.
- Tárolja a készüléket száraz helyen, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá (csomagolja be a készüléket).
- Minden karbantartás, tisztítás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt a konnektorból.
- Az elektromos készülékek javítását csak szakképzett villanyszerelő végezheti.
- Csak a gyártó által biztosított adaptert használja.

A KÉSZÜLÉK BEÁLLÍTÁSA - ÜZEMELTETÉSE

1. A **LEO** felvételéhez nyomja felfelé a fogantyút (1). Helyezze a készüléket a kívánt helyre, sima felületre. Csatlakoztassa a hálózati adaptert (2) a készülékhez (3), és dugja be az adaptert egy megfelelő hálózati aljzatba.
2. Kapcsolja be a készüléket a be-/kikapcsoló gomb (4) megnyomásával. A készülék hangjelzést ad, ha egy beállítást a kezelőpanelen keresztül módosítanak.
3. Nyomja meg a sebességfokozat kiválasztására szolgáló gombot (5) a ventilátor sebességének megváltoztatásához (1-4 fokozat). Egyszeri megnyomása egy szinttel növeli a sebességet. Ha még egy szinttel szeretné növelni a sebességet, nyomja meg újra. A kiválasztott beállítást a gomb (5) alatt világító LED-ek száma jelzi.
4. Kapcsolja be a lengés üzemmódot a függőleges lengés üzemmód gombjának (6) megnyomásával. A készülék most kb. -5°–85° a hűtőlevegő optimális elosztása érdekében a helyiségben. Nyomja meg ismét a lengésmód gombot (6), ha a készüléket bizonyos szögben akarja tartani. A függőleges lengés funkció aktiválásakor a gomb (6) alatti LED világít.
5. A hűtőlevegő balról jobbra történő optimális eloszlásához kapcsolja be a vízszintes lengés funkciót (7). A függőleges lengés funkcióval együtt ez 3D légáramlást hoz létre az egész helyiségben. A vízszintes lengési funkcióhoz 3 szögbeállítás közül választhat: 60°, 90° vagy 180°. A beállítás kiválasztásához nyomja meg a vízszintes lengés funkció gombját (7), amíg a kiválasztott szögbeállítás alatti LED világítani nem kezd. Ha a gomb (7) alatti LED nem világít, a vízszintes lengés funkció ki van kapcsolva.
6. Nyomja meg a gombot a „Natural Breeze” (8) üzemmód kiválasztásához természetes szélviszonyokhoz. A gomb (8) alatti kék LED ekkor világítani kezd.

Ez az üzemmód még kellemesebb hűsítő hatást biztosít, szimulálva a természetes szellőt.

Ennek a szellőnek a sebessége automatikusan változik a kiválasztott sebességszinttől függően.

7. Az időzítő gombjának megnyomásával (9) beállíthatja a működési időt 1 és 7 óra között (például 3 óra = 1 óra és 2 óra LED világít, 7 óra = 1 óra, 2 óra és 4 óra LED-ek világítanak). A kiválasztott idő az időzítő gomb (9) alatt jelenik meg kék LED-ekkel. Nyomja meg egyszer, hogy a működési időt 1 órára állítsa, nyomja meg ismét a gombot 2 órára, és így tovább. A hátralévő időt az időzítő gomb (9) alatti világító LED-ek jelzik. A készülék a beállított működési idő letelte után automatikusan kikapcsol. Ha az időzítő gomb (9) alatt egyetlen LED sem világít, az egység folyamatos működésre áll be.
8. Kapcsolja ki a készüléket a be-/kikapcsoló gomb (4) megnyomásával.
9. A távirányító (10) mágnesesen van rögzítve a készülék jobb oldalán. Infravörösén keresztül működik – ehhez irányítsa a távirányítót a készülék elején található infravörös vevőre (11). Az elemtartó (12) a távirányító (10) hátulján található. Először nyomja meg a biztonsági csúszkát, majd húzza le az elemtartó rekesz kinyitására.

A KÉSZÜLÉK TISZTÍTÁSA

Minden karbantartás, tisztítás előtt és minden használat után kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati kábelt (3) a konnektorból.

Figyelem: Soha ne merítse a készüléket vízbe (elektromos rövidzár veszély).

- Külső tisztításhoz nedves ruhával dörzsölje át, majd szárítsa meg alaposan.
- A levegőbemenetnél (13) és a levegőkimenetnél (14) rendszeresen tisztítsa, hogy elkerülje a por felhalmozódását. A levegőbemenet (13) száraz kefével vagy porszívóval tisztítható.
- A levegőkivezető-rács (14) eltávolítható, így a ventilátorlapát (15) könnyen tisztítható. Mielőtt ezt megtenné, győződjön meg arról, hogy a készülék le van választva a hálózatról. Finoman fordítsa függőleges helyzetbe a házat. Először is távolítsa el a csavart (16) a ház alatt. Ezután fordítsa el a rácsot (14) az óramutató járásával ellentétes irányba, és távolítsa el. Forgassa el az alatta lévő gombot (17) az óramutató járásával megegyező irányba, és távolítsa el. A ventilátorlapát (15) most kivehető a házból. Tisztítsa meg a ventilátorlapátot (15) egy nedves ruhával és egy csepp mosószerrel, majd szárítsa meg alaposan. Ezután tisztítsa meg a levegőkivezető rácsot (14), és óvatosan szárítsa meg. Most először tolja vissza a ventilátorlapátot (15) a házban lévő tengelyre (18), majd húzza meg a gombot (17) az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva, helyezze vissza a rácsot (14), végül húzza meg a csavart (16)) állítsa vissza. Győződjön meg arról, hogy a rács (14) és a ventilátorlapát (15) teljesen megszáradt, és a ház alatti csavar (16) erősen meg van húzva, mielőtt újra használná a készüléket.

A KÉSZÜLÉK JAVÍTÁSA

- A készüléken bárminemű elektromos javítást csak megfelelően képzett elektromos szakember végezhet. Jogosulatlan vagy helytelenül végzett javítás garanciavesztéssel és a teljes felelősség áthárításával jár.
- A készüléket soha ne működtesse sérült csatlakozó aljzattal vagy sérült kábellel; vagy ha rendellenes működést tapasztal; vagy ha a készüléket leejtették; vagy bármely más módon károsodott (a készülékházon repedés vagy törés keletkezett).
- A készülékbe idegen tárgyat ne juttasson.
- Amennyiben a készülék nem javítható, tegye használhatatlanná a tápkábel átvágásával és a készüléket továbbítsa az erre a célra szolgáló hulladékbegyűjtő helyre.
- A javításra alkalmas készüléket a szervizhelyre, illetve a kereskedőhöz juttassa el.

HULLADÉKHASZNOSÍTÁS

- Az Európai Unió 2012/19/CE rendelete a hulladék elektronikus és elektromos berendezések (WEEE) bánásmódjáról előírja, hogy a válogatás nélküli háztartási hulladékok kezelésétől elkülönítve kell a régi háztartási elektromos eszközöktől megválni.
- Az emberi egészséget és a környezetet terhelő khatások csökkentése végett külön kell gyűjteni a kidobandó elektromos eszközöket az optimális feldolgozásuk és újrahasznosításuk, valamint a készülékekben fellelhető hasznos anyagok kinyerése végett. A terméken feltüntetett, keresztben áthúzott „kerekeshulladékgyűjtő” piktogramja a kidobásra ítélt berendezés elkülönített begyűjtési kötelezettségére emlékeztető szimbólum.
- A fogyasztók a régi eszközeik hulladékként történő megfelelő kezelését célzó tájékoztatásért fel kell vegyék a kapcsolatot a helyi hatósággal vagy a kiskereskedelmi értékesítővel. **A készüléket ne dobja a kukába!**



MŰSZAKI ADATOK

Fokozatok száma: 4

Légteljesítmény: 617 m³/óra

Táplálás: DC 24 V, 1A hálózati tápegység

Névleges feszültség 100–240 V / 50 Hz

Névleges teljesítmény 1,5–18 W

Fogyasztás: 1,5-18 W


Zajsztint: 27-57 dB (A)

Súly: 1,71 kg

Ajánlott légtér: 75 m³

Méretei: 240 x 330 x 205 mm (széles x magas x mély)


Megfelel az EU CE / WEEE / RoHS / EACA előírásainak



BÁRMINEMŰ MŰSZAKI MÓDÓSÍTÁS VALAMENNYI JOGA FENNTARTVA!


1 ÉVES GYÁRTÓI GARANCIA

A gyártó garanciát vállal a gyártási-, szerelési- és anyaghasználatból eredő meghibásodásokra. A garancia kizárja a kopó alkatrészek és a helytelen használat, valamint a készülék tisztításának és/vagy karbantartásának elmaradásából származó mindenfajta következményi káreseményt. **BÁRMINEMŰ MŰSZAKI MÓDÓSÍTÁS VALAMENNYI JOGA FENNTARTVA!**



KICSI, DE SZÉLVÉSZT KAVAR

A **Leo** asztali ventilátor biztosítja Önnek a nyarat a fajtogató forró levegő nélkül az irodában, vagy otthonában is. Kompakt mérete ellenére, az innovatív 3D levegőáramlásnak köszönhetően optimálisan oszlatja el a friss levegőt akár 8 méterre is. A **Leo** asztali ventilátor horizontálisan és vertikálisan is keringeti a levegőt az innovatív 3D rezgésnek köszönhetően. A hatótávolsága – 5° foktól 85° fokig terjed. A horizontális és vertikális mozgásnak köszönhető, hogy a **Leo** akár a hihetetlen 8 méteres távolságban is meg tudja mozgatni a levegőt. Válasszon a három horizontális rezgés közül. A ventilátor egyik gombjával a forgás szélességét választhatja, amellyel meghatározhatja, hogy a helyiség mely részeibe áramoljon a hűvös levegő. Amennyiben kisebb helyet szeretne befogni, úgy válassza a 60° vagy a 90° fokot. Ha nagyobb területre szeretné küldeni a levegőt, válassza a 180° fokos hatósugarat.



A **LEO** nem csupán ventilátor: ideális partner a kényelmes és kellemes beltéri klíma kialakításában - nyáron és télen egyaránt.



A **Leo** asztali ventilátor 4 sebességet kínál. A valóban halk, lenge szellőtől az erős szellőkéséig. Ezen felül még rendelkezik a Natural Breeze funkcióval, mely váltogatja az erősebb és lengőbb szélfuvatokat a valódi szél viselkedését szimulálva. A **Leo**-t távirányítóval is működtetheti, mely a ventilátor oldalán van elhelyezve egy mágnessel. A ventilátor testén időzítőt is talál. Ez lehetővé teszi, hogy a ventilátor 1-7 óra eltelte után kikapcsoljon.

