

## Digitális hőmérő és páratartalom mérő

**Dalap THM** – az okos LCD hőmérő precíz pontossággal lehetővé teszi a a hőmérséklet és a levegő páratartalmának mérését a házban vagy környékén, irodákban, laboratóriumokban, műhelyekben és egyéb helyiségekben. Az egészséges élet most kezdődik! A Dalap THM hőmérővel folyamatosan ellenőrizheti a hőmérsékletet és a páratartalmat.



### **Specifikációk:**

Hőmérséklet tartomány	-10–50°C (14–122°F)
Páratartalom tartomány	10–99%
Hőmérséklet pontossága	±1°C
A páratartalom pontossága	±3°C (25°C, 40~80%); Többi ±5%
Mérési frekvencia	Hőfok: 1°C; Páratartalom: 1% RH
Termék mérete	103x85x39 mm
Kijelző mérete	90x66 mm
Súly	70 g
Mérési idő	10 s
Tápegység	3V (1xCR2016 elemek)

### **Tulajdonságok:**

1. 5 mm vékony digitális termo-higrométer divatos és elegáns megjelenéssel, nagy LCD kijelzővel, amely mutatja a hőmérsékletet, páratartalmat, időt és időjárás-előrejelzést.
2. Alacsony akkumulátor töltöttség jelző: az akkumulátor ikon villog, ha a feszültség alacsonyabb, mint 2,4 V.
3. Állítható idő üzemmód 12/24 óra.
4. Időjárás-előrejelzés funkció, időjárás előrejelzés a valós idejű hőmérséklet- és páratartalom-változások alapján.
5. °C/°F hőmérséklet kapcsoló funkció, Celsius vagy Fahrenheit kijelzés választható az ügyfelek különböző szokásainak megfelelően.
6. Alacsony energiafogyasztás, nagy pontosság és nagy stabilitás.

### **Kezelési útmutató:**

Nyissa ki az elemtartó rekeszt, és távolítsa el az elemtartó reteszt. A készülék működésbe lép, és bármely gomb megnyomása előtt megjeleníti az aktuális hőmérsékletet, páratartalmat és a szimulált időjárás-előrejelzést; az idő az alapértelmezett állapotban van.

### **Idő beállítás**

Alapállapotban nyomja meg a „SET” gombot 3 másodpercig a beállítási állapotba lépéshez, a kijelzőn az óra villogni kezd, majd nyomja meg az „ADJ” gombot az óra beállításához, tartsa lenyomva a gyors beállításához, nyomja meg a „SET” gombot ismét a perc beállításához, nyomja meg az „ADJ” gombot a

percek felfelé állításához, tartsa lenyomva a gyors beállításhoz. Nyomja meg a „SET” gombot harmadszor, nyomja meg az „ADJ” gombot a 12 vagy 24 órás üzemmód kiválasztásához, majd nyomja meg a „SET” gombot a megerősítéshez.

### **Váltás "°C / °F"**

Nyomja meg a °C/°F gombot a Celsius vagy Fahrenheit kijelzés kiválasztásához.

### **„RESET” funkció**

A készülék újraindításához nyomja meg a "RESET" gombot.



### **\*Megjegyzés:**

1. Ha a kijelző elsötétül, az azt jelenti, hogy az akkumulátor lemerült, és ki kell cserélni egy újra.
2. Az akkumulátor cseréjekor az idő nullázódik.