

Stadler Form Selina beállítási útmutatója

CR 2016-os gombelem behelyezése.

A mellékelt fém pálcikával nyomható meg a fenéklapon található két lyuk alatti mikrokapcsoló.

1. Celsius fok / Fahrenheit fok kiválasztása:

Kis lyuk 1-1 kattintás

2. Óra kijelzés Be és Ki kapcsolása:

Nagy lyuk 1-1 kattintás

3. Pontos idő beállítása:

Kb. 3 sec-ig nyomva tart a kis lyukban,
ezután ugyanitt 1-1 kattintás az óra ill. perc kiválasztása.

Nagy lyuk megnyomása óraállításnál ciklikus 0-24, 0-12 AM, 0-12 PM beállítást tesz lehetővé,
percállításnál számlál.

Beállítás végén kb. 3 sec-ig nyomva tart a kis lyukban.

Stadler Form Selina beállítási útmutatója

CR 2016-os gombelem behelyezése.

A mellékelt fém pálcikával nyomható meg a fenéklapon található két lyuk alatti mikrokapcsoló.

1. Celsius fok / Fahrenheit fok kiválasztása:

Kis lyuk 1-1 kattintás

2. Óra kijelzés Be és Ki kapcsolása:

Nagy lyuk 1-1 kattintás

3. Pontos idő beállítása:

Kb. 3 sec-ig nyomva tart a kis lyukban,
ezután ugyanitt 1-1 kattintás az óra ill. perc kiválasztása.

Nagy lyuk megnyomása óraállításnál ciklikus 0-24, 0-12 AM, 0-12 PM beállítást tesz lehetővé,
percállításnál számlál.

Beállítás végén kb. 3 sec-ig nyomva tart a kis lyukban.